

RS-Teleskop-Fangmast-Set / RS-Telescopic-air termination pole-set

Bezeichnung Type	Bestell-Nr. Order-No.
---------------------	--------------------------



RS-Teleskop-Fangmast inkl. Fangmastständer, Betonsockel und Unterlegmatte	912 605
RS-Telescopic-air termination incl. air termination pole base frame, concrete bases and support plate	

Technische Daten / Technical data

Bestell-Nr. / Order-no.	912 605	
Lieferumfang / Scope of supply	1 x RS-Teleskop-Fangmast 4,35 m 1 x Anschlussklemme 1 x Fangmastständer inkl. Zubehör 4 x Betonsockel 16 kg 1 x Unterlegmatte	1 x RS-Telescopic-air termination 4,35 m 1 x Connection clamp 1 x Air termination pole base frame incl. supplies 4 x Concrete bases 16 kg 1 x Support plate

Gewindestifte mit Innensechskant lockern und Mast auf gewünschte Länge ausziehen. Danach Gewindestifte wieder fest ziehen.
Loosen the grub screws with hexagonsocket and pull out the pole up to the desired length. Then tighten the grub screws again.

*) Die maximale Isolierstrecke von 1,5 m kann nur erreicht werden, wenn das unterste Alu-Rohr komplett ausgezogen wird.
The maximum insulated length of 1,5 m can only be reached when pulling out the bottom aluminium pipe up to the stop.



Anschlussklemme am unteren Alu-Rohr anbringen.
Mount the connection clamp on the bottom aluminium pipe.

